



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Trennvlies (diffusionsoffene Trennlage) 2 Dämmputzträgermatte Welnet, gedübelt im Gefach 3 Dämmputz z.B. maxit therm 76, 6 - 8 cm
oder maxit eco 71, 3 - 4 cm 4 vollflächige Gewebespachtelung z.B. maxit ip 315
bzw. eco 73 mit maxit Armierungsgewebe 8 x 8 mm 5 Oberputz, z.B. gefilzt aus maxit ip 315 purcalc 6 Farbanstrich, maxit kreasil 5020 Silikatfarbe 7 Holzbalken 8 Dreieck- oder Trapezleiste | <ul style="list-style-type: none"> 9 Ausfachung, z.B. Ziegelmauerwerk 10 maxit san Vorspritz / maxit ip 393
(abhängig vom Untergrund) 11 Unterputz - maxit ip 392 / maxit ip 390
(Kalk-Trassputz)
ggf. maxit Armierungsgewebe 8 x 8 mm 12 Oberputz maxit multi 270 S, maxit multi 262
oder maxit ip 390 gefilzt 13 Anstrich, z.B. maxit Silikatfarbe A 7020 14 Kellenschnitt als Sollbruchstelle erforderlich |
|---|---|