



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 Bestandsmauerwerk
- 2 Ausgleichsputz, z. B. maxit ip 20, maxit ip 380 purcalc, maxit ip 380 L purcalc oder maxit san Grund
- 3 maxit multi 307 - vollständige Verklebung durch Floating-Buttering Verfahren
- 4 maxit MD 042 indoor, Auftragsstärken 50 - 100 mm
- 5 Gewebespachtelung aus maxit multi 307 maxit Armierungsgewebe MW Auftrag Oberputz mit maxit ip 315 purcalc oder maxit multi 307