



Alle Maße in cm

Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 Bestandsmauerwerk
- 2 Fugendichtband / Anputzleiste
- 3 maxit MD 042 Laibung bzw. maxit HF 042 indoor Laibung
- 4 Ausgleichsputz, z. B. maxit ip 20, maxit ip 380 purcalc, maxit ip 380 L purcalc oder maxit san Grund
- 5 maxit multi 307 - vollständige Verklebung durch Flooting-Buttering Verfahren
- 6 maxit Gewebeeckwinkel
- 7 maxit MD 042 indoor, Auftragsstärken 50 - 100 mm, oder maxit HF 041 indoor Auftragsstärke 50 - 100 mm
- 8 Gewebespachtelung aus maxit multi 307 und maxit Armierungsgewebe MW Auftrag Oberputz mit maxit ip 315 purcalc oder maxit multi 307