



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 Holzständerkonstruktion
- 2 Wärmedämmung
- 3 Konterlattung
- 4 maxit Strohpanel Kalk-Stroh-Putzträgerplatte

- 5 Befestigungsmittel (Schrauben, Klammern)
- 6 Gewebespachtelung aus maxit ip 315 purcalc und maxit Armierungsgewebe PS (4 x 4 mm)
- 7 maxit ip 380, maxit ip 393 (10 - 15 mm)
- 8 maxit ip 315 purcalc als Filzlage, bzw. maxit ip 178 purcalc (Kalk-Glätte)