



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 tragfähiges Mauerwerk
- 2 Bestandputz
- 3 Ausgleich der Hohlstelle mit maxit ip 18 ML / maxit ip 390 / maxit ip 392 / maxit ip 370
- 4 Rissentkopplung mit einer Trennlage und Putzträger wie Distanet / Armanet / Ziegeldraht etc. Befestigung erfolgt mit Dübeln
- 5 Ausgleichen der Unebenheiten mit maxit multi 270
- 6 Festigender Voranstrich mit maxit prim 1070
- 7 Armierungsspachtelung aus maxit multi 270 / maxit multi 262 / maxit multi 292 und einer Gewebeeinlage mit maxit Armierungsgewebe MW (8 x 8)
- 8 Oberputz wie maxit artista