



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 Altputz / Bestandputz
- 2 Trennvlies (diffusionsoffen)
- 3 Putzträger z. B. Armanet / Ziegelrabitx etc.
- 4 Dübel für Putzträger, ca. 8-10 / m²
- 5 Ausgleichslage mit z. B. maxit ip 390 / maxit ip 18 ML
- 6 Tiefgrund maxit prim 1070
- 7 Gewebspachtelung mit maxit multi 261 / maxit multi 262 / maxit multi 270 S, maxit Armierungsgewebe MW
- 8 Oberputz z. B. maxit ip color / maxit ip 220 star / maxit ip artista + Anstrich z. B. maxit Solaren